












Für die Explantation unserer Platten wird im Normalfall lediglich ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat einen genormten Innensechskant oder Torx-Anschluss. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Aufstellung.

Schlüsselweite Anschluss		1,5*	2,0	2,5	2,5*	T8	T10	Kreuz
Vorfuß								
Großzehengrundgelenksplatte, monoaxial		✓	✓					
VALGUS-Fußplatte, gerade, polyaxial			✓			✓		
VALGUS-T-Fußplatte, polyaxial			✓			✓		
KOM-Fußplatte, polyaxial						✓		
Vor- und Mittelfuß								
SIMPLIUS-Fußplatte, gerade, Standard								✓
SIMPLIUS-T-Fußplatte, polyaxial			✓					
Gerade Fußplatte, polyaxial			✓			✓		
T-Fußplatte, polyaxial			✓			✓		

* mit Haltehülse



Für die Explantation unserer Platten wird im Normalfall lediglich ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat einen genormten Innensechskant oder Torx-Anschluss. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Aufstellung.

Schlüsselweite Anschluss		1,5	2,0	2,5	2,5	T8	T10	Kreuz
								
Vor- und Mittelfuß								
L-Fußplatte, polyaxial			✓			✓		
Mini-Viertelrohrplatte, Standard					✓			
NAVICULARE-Fußplatte, polyaxial		✓						
CUBOID-Fußplatte, slim, polyaxial		✓						
R-LOCK-Platte, slim, polyaxial			✓			✓		
T-Platte, ohne Steg, polyaxial			✓			✓		
Vor-, Mittel- und Rückfuß								
DRACO-Platte, polyaxial			✓			✓		
CUBOID-Fußplatte, solid, polyaxial			✓			✓		





Für die Explantation unserer Platten wird im Normalfall lediglich ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat einen genormten Innensechskant oder Torx-Anschluss. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Aufstellung.

Schlüsselweite Anschluss		1,5	2,0	2,5	2,5	T8	T10	Kreuz
Vor-, Mittel- und Rückfuß								
H-Fußplatte, lang, polyaxial			✓			✓		
H-Fußplatte, polyaxial			✓			✓		
R-LOCK-Platte, solid, polyaxial				✓			✓	
Mittel- und Rückfuß								
GRADUS-Osteotomie-Rückfußplatte, polyaxial				✓			✓	
LAPIDUS-T-Fußplatte, polyaxial				✓			✓	
LISFRANC Fusionsplatte, L-Design, polyaxial						✓		
LISFRANC Fusionsplatte, U-Design, polyaxial						✓		
LISFRANC Fusionsplatte, V-Design, polyaxial						✓		



Für die Explantation unserer Platten wird im Normalfall lediglich ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat einen genormten Innensechskant oder Torx-Anschluss. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Aufstellung.

Schlüsselweite Anschluss		1,5	2,0	2,5	2,5	T8	T10	Kreuz
								
Rückfuß								
RIMBUS-Platte, polyaxial				✓				

SW AS	Bestellnummer	Bezeichnung
1,5	750.102036	 Sechskantschraubendreher, für Schrauben D 2,0 mm, mit Griff und Haltehülse
2,0	750.102005	 Sechskantschraubendreher, für Schrauben D 2,5 mm, mit Griff
2,5	750.102001	 Sechskantschraubendreher, für Schrauben D 2,7 mm, D 3,0 mm, D 3,5 mm, D 4,0 mm, selbsthaltend, mit Griff
2,5	750.102037	 Sechskantschraubendreher, für Schrauben D 2,7 mm, mit Griff und Haltehülse
T8	750.102066	 Schraubendreher, für Schrauben D 2,5 mm und D 3,0 mm, Anschluss T8, mit Griff
T10	750.102065	 Schraubendreher, für Schrauben D 3,0 mm, D 3,5 mm und D 4,0 mm, Anschluss T10, mit Griff, selbsthaltend
Kreuz	750.102038	 Kreuzschlitzschraubendreher, für TWISTER-Schraube D 2,0 mm, mit Griff und Haltehülse

SW = Schlüsselweite | AS = Anschluss | SK = Sechskant



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an unseren Innendienst:

Deutschland

INTERCUS Vertriebs GmbH
In der Flecke 22-23
07422 Bad Blankenburg

Ansprechpartner

Frau Friedrichs
Frau Busch
Frau Unger

Telefon: 036741 586265
Fax: 036741 586469
E-Mail: info@intercus-vertrieb.de

Export

INTERCUS GmbH
Zu den Pfarreichen 5
07422 Bad Blankenburg

Telefon: +49 36741 588-0
Fax: +49 36741 588-285
E-Mail: info@intercus.de



National: **INTERCUS Vertriebs GmbH** | In der Flecke 22-23 | 07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 586265 | Fax: 586469 | E-Mail: info@intercus-vertrieb.de

International: **INTERCUS GmbH** | Zu den Pfarreichen 5 | 07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 588-0 | Fax: 588-285 | E-Mail: info@intercus.de | GERMANY